

廠牌	型號	適用機型
NIKON	EN-EL1	Coolpix 775 · 880 · 885 · 995 · 4300 · 4500 · 4800 · 5000 · 5400 · 5700 · 8700 · E880 ·
	EN-EL2	Coolpix SQ · 2500 · 3500 ·
	EN-EL3a	D50 · D70 · D70S · D100
	EN-EL3e	D50 · D70 · D70S · D100 · D80 · D200 · D300 · D700 · D90 · D300s
	EN-EL4	D1 · D1H · D1X · D2H / D2X / D2HS / D3 / F6
	EN-EL5	Coolpix 3700 · 4200 · 5200 · 5900 · 7900 · Coolpix P3 · P4 · P5000 · P5100 · P80 · P6000 · P90 · Coolpix S10 ·
	EN-EL7	Coolpix 8400 · 8800 ·
	EN-EL8	Coolpix P1 · P2 · Coolpix S1 · S2 · S3 · S5 · S6 · S7 · S8 · S9 · S7c · S50c · S50 · S51 · S52c ·
	EN-EL9	D40 · D40x · D60 · D5000 · D3000
	EN-EL10 (Li-42B)	Coolpix S200 · S500 · S510 · S700 · S210 · S520 · S600 · S60 · S230 · S570 · S220 ·
	EN-EL11 (D-Li78)	Coolpix S550 ·
	EN-EL12	Coolpix S610 · S610c · S710 · S620 · S630 · S640 · S70 · S1000pj