

廠牌	型號	適用機型
Pentax	D-Li106 (S005)	X90
	D-Li2 (FNP-60)	Optio 330, Optio 330RS, Optio 430, Optio 430RS, Optio 450,
	D-Li7 (FNP-120)	Optio 450, Optio 550, Optio 555, Optio 750, Optio 750Z, Optio MX, Optio MX4
	D-Li8 (FNP-40)	Optio A10, Optio A20, Optio A30, Optio S, Optio S4, Optio S4i, Optio S5i, Optio S5n, Optio S5z, Optio S6, Optio S7, Optio SV, Optio SVi, Optio T10, Optio T20, Optio W10, Optio W20, Optio WP, Optio WPi, Optio X,
	D-Li50 (NP-400)	SAMSUNG : Digimax GX-10, K10D, K20D
	D-Li63 (Li-42B)	Optio T30, Optio M30, Optio W30, Optio M40 (L36), Optio V10,
	D-Li68 (FNP-50)	Optio A40, Optio S10, Optio S12,
	D-Li72 (NP-700)	Optio Z10,
	D-Li78	Optio M50, Optio W60, Optio V20, Optio M60, Optio W80,
	D-Li88	Optio P70, Optio WS80, Optio P80, W90, Optio H90
	D-Li90	K-7、645D、
	D-Li92	X70, Optio I-10