

廠牌	型號	適用機型
Premier	DS-8330	DS-7450 , DS-888 , DS-8330 , DS-8340 , DS-8350 , DS-8650 , DS-A350 , DS-A351 , DS-A366 , DS-A650 , DS-A651 , SL-83 , SL-86 , DS8460 。
	DM-5370 (Casio NP-20)	DM-5370 。
	DC-6330 / DC-6335 (FUJI NP-60)	DC-5330 , DC-5331 , DC-5566 , DC-6330 , DC-6335 。
	DS-7066 / DS-7990 (Minolta NP-900)	DS-588 , DS-4330 , DS-4331 , DS-4341 , DS-4346 , DS-5080 , DS-5086 , DS-5330 , DS-5340 , DS-5341 , DS-6330 , DS-6340 , DS-7065 , DS-7066 , DS-7990 , DM-5331 , DM-6331 , DM-7362 , DS-T5 , SL-6 , SL-63 , DS-8060 。
	DM-6365 / DM-7365 (Olympus Li-42B)	DS-5337 , DS-6370 , DS-6371 , DM-6365 , DM-7365 , SL-58 , SL-68 。