

RS-C1—CANON RS-60E3(適用於所有 RS-60E3 的快門線)

CANON EOS 30 / 33 / 50 / 50E / 300 / 300V / 3000 / 300D / 350D / 450D / 400D / 500D / 1000D / Kiss 系列

CONTAX SLR N/645 / 645 / N1 / NX / N Digital

PENTAX K-7/K200D / K100D Super / K100D / K110D / K20D / K10D / *istD / *istDL / *istDs / *ist / *istDL2 / MZ-6 / ZX-L / MZ-L

SAMAUNG GX-1L / GX-1S / GX-20 / GX-10

RS-C3—CANON RS-80N3(適用於所有 RS-80N3 的快門線)

CANON EOS 1V/1VHS / 3/1D / 1DS / 1Ds Mark II / 1Ds Mark II N / 1Ds Mark III / 5D / 5D Mark II / 10D / 20D / 30D / 40D / 50D / D30 / D60 / D2000

RS-N1—NIKON MC-30(適用於所有 MC-30 的快門線)

NIKON F5 / F6 / F100 / 90X / F90 / D1 / D1H / D1X / D2 / D2x / D2Hs / D2H / D3 / D3X / D100 / D200 / D300 / D700

KODAK DSC-14N

RS-N2—NIKON MC-DC1(適用於所有 MC-DC1 的快門線)

NIKON D70S/D80

RS-N3—NIKON MC-DC2(適用於所有 MC-DC2 的快門線)

NIKON D90 / D5000

RS-S1—SONY RM-S1AM(適用於所有RM-S1AM的快門線)

SONY α 100 / α 200 / α 300 / α 350 / α 700

Minolta Dynax 7D / 5D / 9 / 7 / 5 / 4 / 3 /

Dynax 807si / 800si / 700si / 600si / 505si

D7I

DiIMAGE A1 / A2 / 5 / 7

RS-O1—OLYMPUS RM-UC1(適用於所有 RM-UC1 的快門線)

OLYMPUS E-520 / E-510 / E-620 / E-420 / E-410 / E-400 / E-30 / E-520 / SP-560UZ / SP-510UZ / SP-550UZ / SP-560UZ / SP-590UZ / SP-565UZ /

RS-O2—OLYMPUS RM-CB1(適用於所有 RM-CB1 的快門線)

OLYMPUS E10 / E20 / E1 / E3 / E300

RS-P1—PANASONIC RS-801

PANASONIC L1 / L2 / FZ15 / FZ20 / FZ25 / FZ30 / FZ50 / GF1 / GH1 / G1

LEICA V- LUX 1