

廠牌	型號	適用機型
Casio	NP-20	Exilim EX-M1，EX-M2，EX-M20，Exilim EX-S1，EX-S100，EX-S2，EX-S20，EX-S3，EX-S500，EX-S600，EX-S770，EX-S880，Exilim EX-Z3，EX-Z4，EX-Z5，EX-Z60，EX-Z70，EX-Z75，EX-Z77，EX-S700
	NP-30 (FNP-60)	QV-R3，QV-R4，
	NP-40A	Exilim Pro EX-P505，EX-P600，EX-P700，Exilim EX-Z30，EX-Z40，EX-Z50，EX-Z55，EX-Z57，EX-Z500，EX-Z600，EX-Z700，EX-Z750，EX-Z850，EX-Z1000，EX-Z1050，EX-Z1200，EX-Z1080，EX-Z100，EX-Z200，EX-Z300，EX-FC100，EX-Z400，EX-Z450
	NP-50	EX-V7、EX-V8，
	NP-60	EX-Z80，EX-S10，EX-Z9，EX-Z85，EX-FS10，EX-S12，EX-Z29。EX-Z90
	NP-70	EX-Z150，EX-Z250，
	NP-80(LI-42B)	EX-Z270 EX-Z280 EX-S5 EX-Z1 EX-Z2、EX-Z33、EX-Z550、Z330、Z330、S7、Z19、Z35、G1
	NP-90	EXILIM EX-H10，EX-FH100，EX-H15
	NP-100	EX-F1，
	NP-110	EX-Z2000