


1 Tænd

Tryk på ON/OFF
(Tænd/Sluk)



Funktions Knap

Ok

Kontrol lampe

Tænd/Sluk


2 Vælg Funktion

Vælg funktion med

Bekræft med tryk på



eller vent 8 sekunder



hold 2 sekunder

eller vent 8 sekunder