


1 Einschalten

Taste On/Off drücken



Wahlstasten

Bestätigungstaste

Kontroll-LED u. Testblitztaste

Einschalttaste On/Off


2 Funktion wählen

Wahlstasten drücken

Zum Bestätigen **Set** drücken



drücken oder 8 Sekunden warten



Setting 1/2	
My TTL	0.0
Modeling	Off
Display	On
Rotate	On
ft/meter	meter

Setting 2/2	
Auto Off	30 min
Reset	No