



1 Slå på huvud-strömbrytaren



2 Välj funktion

Välj funktion med:

Bekräfta med:



eller vänta åtta sekunder

