

廠牌	型號	適用機型
AMSUN	SLB-10A	L100 · L110 · L210 · L310W · NV9 · SL102 · WB500 · HZ10W · PL50 · PL51 · WB550 · ES55 · PL80 · TL110 / ST70 · TL105 / ST60
	SLB-11A	TL320.WB100.WB1000.ST1000 · ST5500 · ST5000 · WB650/HZ35W · WB600/HZ30W · WB2000
	SLB-07A	TL100 · TL220 · TL225 · ST50 · ST500 · ST550 · ST45 · PL100 · PL150 · ST60 · ST70
	SLB-07B	PL100 · PL150
	SLB-0637(NP-700)	L77 ·
	SLB-0737 (FNP-40)	Digimax #1 · Digimax L50 · Digimax i5 · i50 MP3 ·
	SLB-0837 (NP-1)	Digimax L60 · Digimax L80 · L700 · L73 · NV3 · NV7 · i6 PMP · i70
	SLB-0837B	NV10 · NV8 · NV15 · NV20 · L70 · L83T · L201 ·
	SLB-0937	L830 · L730 · i8 ·
	SLB-1037 (FNP-60)	DigiMax U-CA3 · DigiMax U-CA4 · DigiMax U-CA401 · DigiMax U-CA5 · DigiMax U-CA501 · DigiMax U-CA505 · DigiMax V700 · DigiMax V800 ·
	SLB-1137C	i7
	SLB-1137D	i100 · i80 · i85 · L74 Wide · NV11 · NV24HD · NV40 · NV30 · NV100HD ·
	SLB-1237 (EU-94)	Digimax L55W · Digimax L85 ·
	SLB-1437	V3 · V4 · V40 · V5 · V6 · V50 · V70 · V4000 ·
	SLB-1674	Digimax GX-20 ·
	SLB-1974	Pro 815 · Pro 815SE ·
	SB-LH73	DC-MS61 ·
	SB-LH82	SDC-MS21B · SDC-MS21S · VP-MS10 · VP-MS10BL · VP-MS10R · VP-MS10S · VP-MS11 · VP-MS11BL · VP-MS11R · VP-MS11S · VP-MS12 · VP-MS12BL · VP-MS12R · VP-MS12S · VP-MS15 · VP-MS15BL · VP-MS15R · VP-MS15S ·
	SB-L110 / SB-L220 / SB-L70 / SB-L70A / SB-L70R / SB-LS70AB	SC-D180 · SC-D22 · SC-D27 · SC-D39 · SC-D5000 · SC-D590 · SC-D67 · SC-D71 · SC-D77 · SC-D80 · SC-D86 · SCD20 · SCD21 · SCD23 · SCD24 · SCD27 · SCD29 · SCD31 · SCD323 · SCD325 · SCD327 · SCD33 · SCD34 · SCD530 · SCD55 · SCD590 · SCD60 · SCD67 · SCD70 · SCD73 · SCD75 · SCD77 · SCD80 · SCD81 · SCD86 · SCD87 · SCD93 · SCD99 · VM-A600 · VM-A630 · VM-A637H · VM-A650 · VM-A670 · VM-A930 · VM-A990 · VM-B1300 · VM-B1300T · VM-B1700 · VM-B1700T · VM-B1900 · VM-B1900R · VM-B1900T · VM-B3710 · VM-B3770 · VM-B3775 · VM-B710 · VM-B730 · VM-B770 · VM-B97HS · VM-B990 · VM-B990H · VM-B995A · VM-C2000 · VM-C630 · VM-C670 · VM-C690 · VM-C730 · VM-C790 · VM-C860 · VM-C870 · VM-C890 · VP-26i · VP-D10 · VP-D11 · VP-D11i · VP-D130 · VP-D130i · VP-D15 · VP-D15i · VP-D19 · VP-D190 · VP-D190MS · VP-D190MSi · VP-D190i · VP-D20 · VP-D20i · VP-D21 · VP-D21i · VP-D23 · VP-D23i · VP-D24 · VP-D24i · VP-D26 · VP-D26i · VP-D30 · VP-D30i · VP-D31 · VP-D31i · VP-D33 · VP-D33i · VP-D34 · VP-D340 · VP-D340i · VP-D34i · VP-D380 · VP-D380i · VP-D39 · VP-D39i · VP-D530 · VP-D530R · VP-D530T · VP-D530Ti · VP-D530i · VP-D55 · VP-D590 · VP-D590Ri · VP-D590T · VP-D590Ti · VP-D590i · VP-D60 · VP-D63 · VP-D65 · VP-D65 · VP-D70 · VP-D70i · VP-D73 · VP-D73i · VP-D75 · VP-D75i · VP-D76 · VP-D76i · VP-D77 · VP-D77i · VP-D7L · VP-D80 · VP-D80i · VP-D81 · VP-D81i · VP-D82 · VP-D82i · VP-D83 · VP-D83i · VP-D85 · VP-D87 · VP-D87D · VP-D87Di · VP-D87i · VP-D93 · VP-D93i · VP-D97 · VP-D97i · VP-D99 · VP-D99i · VPPD130i · SCD103 · SCD305 · SCD6040 ·
	SB-L110G / SB-L70G	SCD5000 · VM-C5000 · VP-D5000 · VP-D5000i ·
SB-LSM80 / SB-LSM160	SC-D263 · SC-D351 · SC-D353 · SC-D362 · SC-D363 · SC-D364 · SC-D365 · SC-D366 · SC-D453 · SC-D455 · SC-D963 · SC-D965 · SC-DC Series · SC-DC163 · SC-DC164 · SC-DC165 · SC-DC563 · SC-DC564 · SC-DC565 · VP-D351 · VP-D351i · VP-D352 · VP-D352i · VP-D353 · VP-D353i · VP-D354 · VP-D354i · VP-D355 · VP-D355i · VP-D361Wi · VP-D361i · VP-D362i · VP-D363i · VP-D364Wi · VP-D365Wi · VP-D451 · VP-D453 · VP-D453i · VP-D454 · VP-D455 · VP-D455i · VP-D461Bi · VP-D463Bi · VP-D467i · VP-D651 · VP-D653 · VP-D655 · VP-D963i · VP-D964Wi · VP-D965Wi · VP-DC161WBi · VP-DC161Wi · VP-DC161i · VP-DC163i · VP-DC165WBi · VP-DC165Wi · VP-DC563i · VP-DC565WBi · VP-DC565Wi · SCD-353 · SCD-453 · SC-DC165	
SB-P90A / SB-P180A	VM-M102 · VM-M105 · VM-M110 · VP-M102 · VP-M102B · VP-M102S · VP-M105 · VP-M105B · VP-M105R · VP-M105S · VP-M110 · VP-M110B · VP-M110L · VP-M110R · VP-M110S · VP-M2100 · VP-X105 · VP-X105L · VP-X110 · VP-X110L · SC-M2100S · SC-M105S · SC-M110S · SC-X105L ·	
BP-70A	SL50 · SL600 · ES65 · PL80 · SL630 · PL100 · ES70	